


# Ersatzteile für Widospray

Hochdruck-Dosierpistole Typ „Wido-Spray“



## Teil-Nr. Beschreibung

1	Düsenmutter
2	Teflondichtung
3	Überwurfmutter
4	Ventilsitz*
5	O-ring
6	Ventilkolben*
7	kompl. Kolbenführung*
8	Kartuschenkörper
9	Nutring*
10	Verschluss-Kappe
11	Anschlußstück
12	Nippel incl. Mutter
13	Absperrhahn
14	Kupferdichtung 1/4"
15	Schlauchtülle
16	Stutzen
17	kompl. Rückschlagventil*
18	Kerbstift

## Art.-Nr.

110019
111759
110027
101290
110035
110043
110124
110086
110094
111732
111716
111767
101826
101850
111724
111708
111600
111066

19	O-ring	111058
20	Flachdichtung*	101648
21	Regulierspindel	111511
22	O-ring	101613
23	Zylinderdeckel	111503
24	O-ring	101702
25	Überwurfmutter	111554
26	Regulierknopf	111538
27	Senkkopfschraube	111546
28	Pistolenkörper mit Sensorbohrung	111015
29	Usit-Ring	101672
30	Verschlusstopfen	111031
31	Buchse	111449
32	Zylinderflansch	111414
33	Sicherungsring	111430
34	Inbusschraube	111422
35	Zylinder	111481
36	Stößel*	111465
37	Druckfeder*	111457
38	Kolben*	111473
39	Kupferdichtung 1/8"	111570
40	Schnellschlußkupplung	111562
41	kompl. Kartusche (Teile 1-9)	110000
42	Tonnendüse 40°,65°,90°,120°	
42	Standarddüse 0°,20°,40°,65°,90°,120°	

**\*Diese Verschleißteile sollten immer vorrätig sein.**